



IRIS

EN FRÍO

TINTE PARA TELAS

Use **IRIS EN FRÍO** para teñir telas de fibras naturales, principalmente, y la mezcla de estas con sintéticas (no tiñe 100% poliéster).

Para teñir hasta 500 gr de tela seca blanca al color deseado. Rinde más si es para reforzar o cambiar un color existente.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

- Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Siga las instrucciones al pie de la letra.
- La prenda a teñir debe estar limpia, libre de grasa y húmeda.
- Durante el proceso de teñido revolver constantemente la solución.
- Usar guantes plásticos. Evitar contacto directo con la piel.
- Evitar teñir lana o seda en lavadora.

Nota: las prendas manchadas con hipoclorito de sodio (cloro) no siempre tiñen uniformemente el área afectada.

TEÑIDO MANUAL

- 1 En un recipiente limpio colocar agua tibia (40°C – como una ducha tibia) que cubra holgadamente toda la prenda, aproximadamente 10 litros.
 - 2 Disolver el colorante más 4 cucharadas soperas de sal por cada litro de agua usada.
 - 3 Introducir la prenda a teñir previamente humedecida y revolver bien la solución durante 10 minutos.
- **Nota:** mantener siempre la prenda totalmente sumergida.
- 4 Añadir lentamente el contenido de un sobre de auxiliar de tintura, mezclando bien la solución durante 15 minutos.

- 5 Pasados estos 15 minutos, agregar a la solución el segundo sobre de auxiliar de tintura previamente disuelto en agua tibia, manteniendo en constante agitación durante 15 minutos más.
- 6 Retirar la prenda del recipiente y enjuagar con agua al clima para quitar el exceso de colorante.
- 7 Para proteger la prenda de detergentes y agentes agresivos, y prolongar aún más la vida del color, disolver el **Sellador Iris** en un recipiente con agua tibia limpia que cubra toda la prenda. Dejar en reposo por 30 minutos. Retirar, exprimir sin retorcer y lavar como de costumbre.
- 8 Seque la prenda horizontalmente sin colgar o en máquina secadora, y estrene.

TEÑIDO EN LAVADORA DE CARGA SUPERIOR

- 1 Programe su teñido en lavadora en un ciclo de lavado continuo de 45 minutos, sin las opciones de enjuague ni centrifugado.
- 2 Si no dispone de agua caliente directa de la lavadora, caliente aparte 10 litros de agua (aproximadamente un balde), agréguelos con mucho cuidado rellenando el resto de la carga de la lavadora con agua al clima. En caso que sí tenga agua tibia directamente de la lavadora, proceda a llenarla. agréguelos con mucho cuidado, rellenando el resto de la carga de su lavadora con agua al clima. En caso que sí tenga agua caliente, proceda a llenarla con agua tibia (alrededor de 40°C).
- 3 Aparte disuelva previamente el colorante en agua y añádalo a la carga.
- 4 Agregar 4 cucharadas soperas de sal por cada litro de agua usada. No más de 400 gramos.
- 5 Ponga a funcionar la lavadora para que toda la solución se mezcle. Humedezca la prenda e introdúzcala a la solución.
- 6 Pasados 15 minutos, agregar un sobre de auxiliar de tintura previamente disuelta en agua tibia.
- 7 15 minutos después, añadir de igual forma el otro sobre de auxiliar de tintura.
- 8 Permitir que la lavadora finalice su ciclo, unos 15 minutos

más aproximadamente, desaguar (eliminar) la solución colorante restante - sin enjuague, ni centrifugado.

- 9 Retirar la prenda y enjuagarla manualmente con agua al clima para quitar el exceso de colorante.
- 10 Para proteger la prenda de detergentes y agentes agresivos, y así prolongar aún más la vida del color, disolver el **Sellador Iris** en un recipiente con agua tibia limpia que cubra toda la prenda. Dejar en reposo por 30 minutos. Retirar, exprimir sin retorcer y lavar como de costumbre.
- 11 Seque la prenda horizontalmente sin colgar o en máquina secadora, y estrene.

TEÑIDO EN LAVADORA DE CARGA FRONTAL

- 1 Disolver el colorante en 1 litro de agua tibia, más 400 gramos de sal y depositar en el tambor de la lavadora.
- 2 Humedecer la prenda a teñir, introducirla al tambor de la lavadora y cerrar la puerta.
- 3 Llenar la lavadora con agua tibia (40°C – equivalente a una ducha tibia) suficiente para teñir la prenda, de 7 a 10 litros. Si la lavadora no dispone de agua tibia directamente, medio llénela con agua al clima de la misma lavadora, y manualmente con mucho cuidado a través del cajón dosificador añada 3 litros de agua caliente.
- 4 Iniciar el teñido en un ciclo de lavado continuo de 45 minutos, sin las opciones de enjuague o centrifugado.
- 5 Disolver los 2 sobres del Auxiliar de Tintura en un litro de agua tibia. Cuando hayan pasado 15 minutos de haber iniciado el proceso de teñido, verter la mitad de la solución por medio del cajón dosificador
- 6 Pasados otros 15 minutos, verter la otra mitad de la solución del Auxiliar de Tintura. Dejar transcurrir el tiempo restante programado.
- 7 Retirar la prenda, enjuagar con agua al clima.

- 8 Para proteger la prenda de detergentes y agentes agresivos, y prolongar aún más la vida del color, disolver el Sellador Iris en un recipiente con agua tibia limpia que cubra toda la prenda. Dejar en reposo por 30 minutos. Retirar, exprimir sin retorcer y lavar como de costumbre.
- 9 Lavar la prenda con el detergente acostumbrado, secar horizontalmente sin colgar, o en maquina secadora, y estrene.

LIMPIEZA DE LA LAVADORA

- 1 Con un trapo húmedo, empapado con hipoclorito de sodio [cloro] diluido en agua, limpiar todas las partes externas de la máquina lavadora.
- 2 Programar un lavado completo sin ninguna prenda con su detergente habitual y un poco de hipoclorito de sodio [cloro].

Somos
amigos
del **Medio**
Ambiente

Producido Por:



NM & CIA S.A.
Nabonasar Martínez

www.tintesiris.com

f @tintesiriscolorante @tintesiris Tintes Iris

Servicio al Cliente: 01 8000 953890 - PBX: (57-5) 6629301

Cel: (57) 310 6040214 - E - mail: info@tintesiris.com

Cartagena de Indias - Colombia



**DESCARTE
DEL
PRODUCTO**

Seguro para alcantarillados y
sistemas sépticos.